


Outils nécessaires




Pour le montage de l'enclos,
veuillez vous faire aider
d'une personne

Notice de montage : Enclos RUN ANIMALS (S1002)

Long 400 cm x larg 300 cm x haut 200 cm










VUE DE FACE


COMPOSANTS



N° PIECE	DIMENSION	TYPE PIECE	Quantité
①	1420mm		4
②	1925mm		10
③	970mm		6
④	1540mm		6
⑤	1680mm		2
⑥	630mm		1
A	300+1580mm	Tube gauche de porte	1
B	320+1580mm	Tube droit de porte	1
C	500mm	Tube bas de porte	1
D			6
E			4
F			2
G			2
H			3
PETITES PIECES DE MONTAGE		Charnières porte (2 pièces) Serrure porte Clips (6 paires) U Clips (2 pièces) Toit polyester Tendeurs de toit Fil de liaison Câbles d'attaches Vis à tête carrée M10 (8 pièces) Ecrous (8 pièces) Vis papillon (52 pièces)	1



Montez et installez
la serrure de porte.




NOTE : Vous pouvez fermer la porte avec un cadenas. Cadenas non fourni.

Pose du grillage PVC



Pose tendeurs de toit polyester



Insérez les tendeurs de toit dans les œillets et fixez-les au grillage comme illustré ci-contre.

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez vérifier que le grillage PVC est bien fixé et bien tendu. Assurez-vous que vos animaux disposent d'eau en permanence. Il est fortement conseillé d'adjoindre à cet enclos un habitat où vos animaux pourront se reposer. Malgré le poids de l'enclos, veuillez sur terrain meuble le consolider avec des sardines (les plots de sol sont troués à cet effet). Risques de blessure dans une utilisation inappropriée. Ne pas grimper ou jouer sur et autour de l'enclos. Cet enclos n'est ni un jouet ni un terrain de jeu pour les enfants.